



BRANCHEMENT BOUTON WARNING POUR MÉHARI NOUVEAU MODÈLE



NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile



NOTES PERSONNELLES



PIÈCE REQUISE

- 1 bouton warning nouveau modèle tête ronde noir – réf.1101222



Ou

- 1 bouton warning nouveau modèle tête ronde rouge – réf.1101223



BRANCHEMENT BOUTON WARNING POUR MÉHARI NOUVEAU MODÈLE



Les boutons pour Méhari nouveau modèle tête ronde noir et rouge sont différents de part leur couleur uniquement. Ces derniers sont techniquement identiques.

BRANCHEMENT

Afin de brancher correctement le bouton de warning pour Méhari nouveau modèle, respectez les affectations de votre faisceau, illustrées sur l'image ci-dessous.

Notez que les deux fils avec les repères verts des clignotants droit et gauche n'ont pas de polarité à respecter et peuvent être branchés de manière indistincte sur les deux broches réservées.

